

威纶通 eMT3000 MT6000/8000 系列线束

自由长

长度单位0.1m

RoHS



特长 可自由指定长度的线束!

- 对应主流品牌的PLC。
- 可根据连接方法、或制造商选购件电缆型号轻松选型。



注意

- 用于RS232C通信时请不要超过15m。
- 接线图未公开。
- 屏蔽线连接至罩壳。

定制服务



Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~15根	第3天
16~30根	第5天
31根~	另定



即时报价

询价请详参 0208



Web 报价



Email 报价



FAX 报价

单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	8.5 折起	8.0 折起	另定



Order 订货范例

型号	指定长度 (m)
GTP-WMF7D-WA	2

※除标准型号外, 还提供免费追加加工及定制No.服务, 详情请见②2811页。

指定长度	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全长的3%

※指定长度公差如上表所示。

形状

① Dsub9芯插孔⇌Dsub9芯插针 CN1 指定长度 CN2 插孔 插针	② Dsub9芯插针⇌Dsub9芯插针 CN1 指定长度 CN2 插针 插针	③ Dsub9芯插孔⇌RJ11水晶头 CN1 指定长度 CN2 Dsub9芯插孔 RJ11	④ Dsub9芯插针⇌RJ11水晶头 CN1 指定长度 CN2 Dsub9芯插针 RJ11
⑤ Dsub9芯插孔⇌miniDIN8芯插针 CN1 指定长度 CN2 9芯插孔 miniDIN8芯插针	⑥ Dsub9芯插针⇌miniDIN8芯插针 CN1 指定长度 CN2 9芯插针 miniDIN8芯插针	⑦ Dsub9芯插孔⇌Dsub25芯插针 CN1 指定长度 CN2 9芯插孔 25芯插针	⑧ Dsub9芯插针⇌Dsub25芯插针 CN1 指定长度 CN2 9芯插针 25芯插针
⑨ Dsub9芯插孔⇌miniDIN6芯插针 CN1 指定长度 CN2 9芯插孔 miniDIN6芯插针	⑩ Dsub9芯插针⇌miniDIN6芯插针 CN1 指定长度 CN2 9芯插针 miniDIN6芯插针		

对应 PLC品牌	对应系列	对应威纶通系列	连接方法	使用外设接口 (触摸屏侧)	触摸屏侧	PLC侧	形状	线束型号	指定长度 (m)	
三菱FX	FX0n, FX2, FX2n COMBD, FX1n~232-BD, FX2n~232-BD	eMT3000系列 MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) MT6050i/MT8050i	RS232	(COM1使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	①	GTP-WMF7D-WA	0.2~13 指定单位 0.1m	
				(COM3使用时)				GTP-WMF8D-WA		
				(COM1使用时)				GTP-WMF9D-WA		
				(COM2使用时)				GTP-WMF10D-WA		
	FX0s, FX0n, FX1s, FX1n, FX2	eMT3000系列 MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) MT6050i/MT8050i	RS485/RS422	(COM3使用时)	Dsub9 芯(插针)	Dsub25 芯(插针)	②	GTP-WMF11D-WA		
				(COM1使用时)	Dsub9 芯(插孔)			①		GTP-WMF12D-WA
				(COM1使用时)	Dsub9 芯(插孔)			⑦		GTP-WMF4D-WA GTP-WMF5D-WA GTP-WMF6D-WA
	FX0s, FX0n, FX1s, FX1n, FX2, FX2n, FX3u, FX3uc, FX3G	eMT3000系列 MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) MT6050i/MT8051i	RS485/RS422		Dsub9 芯(插针)	MiniDIN8 芯(插针)	⑥	GTP-WMF1D-WM GTP-WMF2D-WM		
					Dsub9 芯(插孔)			⑤		GTP-WMF3D-WM

威纶通 eMT3000 MT6000/8000 系列线束

对应 PLC 品牌	对应系列	对应威纶通系列	连接方法	使用外接接口 (触摸屏侧)	触摸屏侧	PLC 侧	形状	线束型号	指定长度 (m)					
三菱 Q	QJ71	eMT3000 系列	RS232	(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	①	GTP-WMQ1D-WA	0.2~13 指定单位 0.1m					
				(COM3 使用时)				GTP-WMQ2D-WA						
				(COM1 使用时)				GTP-WMQ3D-WA						
		(COM2 使用时)		GTP-WMQ4D-WA										
		(COM3 使用时)		GTP-WMQ5D-WA										
		MT6050i/MT8051i		(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)			MiniDIN6 芯(插针)		GTP-WMQ6D-WA				
	eMT3000 系列	(COM2 使用时)	GTP-WMQ7D-WM											
		(COM1 使用时)	GTP-WMQ8D-WM											
		(COM2 使用时)	GTP-WMQ9D-WM											
	Q00, Q01, Q00J	MT6000/8000 系列 (除 MT6050i/MT8052i)	RS232	(COM3 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	MiniDIN6 芯(插针)	⑩			GTP-WMQ10D-WM				
				(COM1 使用时)			GTP-WMQ11D-WM							
				(COM2 使用时)			GTP-WMQ12D-WM							
	Q00UJ, Q02, Q02H, Q06H	eMT3000 系列	RS232	(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	MiniDIN6 芯(插针)	⑨	GTP-WMQ13D-WM						
				(COM2 使用时)			GTP-WMQ14D-WM							
				(COM1 使用时)			GTP-WMQ15D-WM							
MT6000/8000 系列 (除 MT6050i/MT8053i)		(COM2 使用时)		GTP-WMQ16D-WM										
		(COM3 使用时)		GTP-WMQ17D-WM										
		(COM1 使用时)		GTP-WMQ18D-WM										
基恩士	KV-10, KV-16, KV-24, KV-40, KV-80, Visual KV, KV-700, KV-1000, KV-3000, KV-5000	eMT3000 系列	RS232	(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	①	GTP-WMK1D-WA	0.2~13 指定单位 0.1m					
				(COM3 使用时)				GTP-WMK2D-WA						
				(COM1 使用时)				GTP-WMK3D-WA						
				(COM2 使用时)				GTP-WMK4D-WA						
		MT6050i/MT8050i	RS232	(COM3 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	②	GTP-WMK5D-WA						
				(COM1 使用时)				GTP-WMK6D-WA						
				eMT3000 系列				RS232		(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	RJ11 6P	③	GTP-WMK7D-WR
										(COM3 使用时)				GTP-WMK8D-WR
		MT6000/8000 系列 (除 MT6050i/MT8051i)	RS232	(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	RJ11 6P	④	GTP-WMK9D-WR						
				(COM2 使用时)				GTP-WMK10D-WR						
		MT6050i/MT8051i	RS232	(COM3 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	RJ11 6P	④	GTP-WMK11D-WR						
				(COM1 使用时)				GTP-WMK12D-WR						
欧姆龙	CJ, CS, CP	eMT3000 系列	RS232	(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	①	GTP-WMC1D-WA	0.2~13 指定单位 0.1m					
				(COM3 使用时)				GTP-WMC2D-WA						
				(COM1 使用时)				GTP-WMC3D-WA						
		MT6000/8000 系列 (除 MT6050i/MT8050i)		(COM2 使用时)	GTP-WMC4D-WA									
				(COM3 使用时)	GTP-WMC5D-WA									
				(COM1 使用时)	GTP-WMC6D-WA									
西门子	S7-200	eMT3000 系列	RS485	(COM1 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	②	GTP-WMS1D-WA	0.2~13 指定单位 0.1m					
				(COM3 使用时)				GTP-WMS2D-WA						
				(COM1 使用时)				GTP-WMS3D-WA						
		MT6050i/MT8050		(COM3 使用时)	GTP-WMS4D-WA									
				eMT3000 系列	RS232			(COM1 使用时)		Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	①	GTP-WMS5D-WA	
								(COM3 使用时)					GTP-WMS6D-WA	
	(COM1 使用时)	GTP-WMS7D-WA												
	MT6000/8000 系列 (除 MT6050i/MT8050i)	(COM2 使用时)	GTP-WMS8D-WA											
		(COM3 使用时)	GTP-WMS9D-WA											
		(COM1 使用时)	GTP-WMS10D-WA											
	S7-300	MT6050i/MT8050i	RS232	(COM3 使用时)	Dsub9 芯(插孔)	Dsub9 芯(插针)	②	GTP-WMS11D-WA						
				(COM1 使用时)				GTP-WMS12D-WA						
(COM1 使用时)				GTP-WMS12D-WA										

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC 风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN 线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC 电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引